

アフターサービスについて

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はご購入の販売店へご依頼ください。

保証期間中は

ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。

保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

販売店にご依頼になれない場合は


お近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこのナショナルカールの補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

ご購入の販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

愛情点検		長年ご使用のカールの点検をぜひ！	
	このようなことはありますか？	●カーラーの表面にヒビがはいったり、金属の露出がある。 ●コードやプラグが傷んでいる。	お願い 故障や事故防止のため、必ず販売店にご相談ください

松下電工株式会社 ビューティ商品事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)23-1511(代表)

S No.2

National
松下電工

一般家庭用

保証書別添

保管用

カーン16³⁰_{カラー}
EH993

取扱説明書



- ご購入ありがとうございます。
- ご使用前によく読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です)



△ このような絵表示は、気をつけていただきたい「**注意喚起**」の内容です。



○ このような絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。
(左図の場合は「分解禁止」が描かれています)



● このような絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。
(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」が描かれています)

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



警告

火災・やけどの恐れあり



電源プラグを抜く

● 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く



禁止

- 交流100-120V以外では使用しない
ただし、付属の「お出かけこまき」だけで使用する場合は100 240Vの地域でも使用できます
* 添付の「世界の電圧とプラグ一覧表」を参考に使用するコンセントプラグの形状を確認する
- コードを傷つけたり、加工したりしない
* 無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、重い物をのせたり、はさみこんだりしない
- コードやプラグが傷んだまま使用しない
- カールスタンドのコンセントには、付属の「お出かけこまき」以外は差し込まない
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない



分解禁止

● 修理技術者以外の人、分解・修理・改造しない

感電の恐れあり



禁止

- カーラーの取扱いに注意
* 金属製のヘアピンは使用しない
* カーラーの表面にヒビが入ったら使用しない
* 表面が傷ついて金属が露出したら使用しない
- カーラー差し込み口にヘアピンなどの金属類を入れない
- 水のかかりやすい所に置かない



水場使用禁止

● カーラーや本体を水につけたり、ぬれた手で使用しない

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注 意

火災・やけどの恐れあり

- 通電したまま放置しない



禁止

- 毛髪のカール付け以外ならびに乳幼児への使用はしない

- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない



必ず守る

- カーラーの高温に注意して使用する

- コンセントから抜く時はプラグをもって抜く

もくじ

安全上のご注意

1

準 備

各部のなまえ
カーラーの温めかた

5

使いかた

お出かけこまきの使いかた
巻きかた
巻き終わったら・使い終わったら

7

ヘアーアレンジ

ヘアーアレンジの基本
ミディアム
セミロング

12

お知らせ


海外でご使用の前に
世界の主な国の電圧とプラグの一覧表
こんなことが起こったら

15


アフターサービスについて

裏表紙

各部のなまえ




ハードケース



止めクリップ収納バーへの止めクリップのつけた

手前から

ふた・止めクリップ収納バーを無理に開いたり、押し込んだりしない。




カーラーの温めかた

1 出す

ハードケースからカールスタンドを出す

●ハードケースの中では使用しない

2 プラグをコンセントに差し込む




3 まっすぐ差し込む

差し込み端子をカールスタンドのカーラー差し込み口に

●カーラーに止めピン・止めクリップをつけたままで加熱しない
●カーラー抜き差し時、ねじったりして差し込み端子に無理な力を加えない

4 赤から黒

適温マークが変わったら準備完了
(大大カーラー 約90秒
大カーラー 約60秒)



警告

火災・やけどの恐れあり

●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く

お出かけこまきの使いかた

持ち運ぶ時は

- 1 お出かけこまきをカールスタンドから取りはずす
- 2 底面のプラグロックボタンを押しながらスライドさせてプラグを収納する

お出かけこまき使用時は

- 1 プラグロックボタンをスライドさせてプラグを出す
- 2 プラグをコンセントに差し込む


つなぐ時は

お出かけこまきの底面のプラグロックボタンを押しながらスライドさせてプラグを出してからつなぐ

別売品のご紹介

特大カーラー ㉔	(35mm径) EH967GR 緑 止めピン付	標準価格 600円(税別)
大大カーラー ㉓	(30mm径) EH970PR ピンク 止めピン付	標準価格 550円(税別)
大カーラー ㉒	(25mm径) EH965VR 紫 止めピン付	標準価格 480円(税別)
中カーラー ㉑	(21mm径) EH966PR ピンク 止めピン付	標準価格 480円(税別)
特大カーラー ㉔	2本セット(止めクリップ付) EH9672GR 緑)	標準価格 1,400円(税別)
大大カーラー ㉓	2本セット(止めクリップ付) EH9702PR ピンク)	標準価格 1,300円(税別)
カールン・止めクリップ	(4個入) EH9004-R ピンク)	標準価格 400円(税別)
止めピン	(1本) EH981B7817	標準価格 50円(税別)

巻きかた




- 1 ブラシで毛流れをととのえる
- 2 毛束をとる
• 1回に巻く量はカーラーからはみ出さないように少なめに
- 3 カーラーのクシ目で毛流れをととのえる

アドバイス




セットローションや水などで髪を少ししめらせておく

- 髪をしめらせすぎるとカールがうまくなりません
- カーラーに直接セットローションなどを吹きつけないように



1回分の毛束ごとにクリップなどでとめておく

巻きかた




アドバイス



髪の毛の長い人は毛先を1ヶ所に集めて巻くと巻きやすくなります

はみだした毛はカーラーと髪の上に巻きこむ
●クシの先を使うとうまく巻ける

止めクリップの止めかた (大大カーラーの固定・スソ巻きなどに)



止めピンの止めかた (大カーラーの固定に)

根元巻き

内巻きの場合

内側に

外巻きの場合

内側に

スソ巻き

内巻きの場合

外側に

外巻きの場合

内側に


カールがつくめやす

標準時間(目安)

カーラーを巻いて
約5～15分

- 強いカールは時間を長めに、弱いカールは短めに。
- 髪質や髪の状態によって、カールのつきかたが違います。(パーマをしている髪は短め)
- 早く強く固定したい時は、カーラーをはずす前に、ドライヤーの冷風を当てる。

巻き終わったら



1 止めピン及び
止めクリップを取り
ゆっくりとはずす

2 2~3分のち
スタイルを
ととのえる
●軽くほぐすように

使い終わったら

警告

火災・やけどの恐れあり

●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く

お手入れする場合は絶対に水洗い(流水・つけおき洗い)をしない

- カーラーの表面の汚れは、水かぬるま湯に湿らせた布でふき取り、充分に乾燥させてから使用してください。
- カールス tand や、ハードケースの汚れは、石ケン水に湿らせた布でふき取り、シンナー・ベンジンなどは絶対に使わないでください。
- *洗剤を使用すると、変色・劣化及びヒビが入る恐れがあります

ヘアアレンジの基本

Point. 1

巻く順序は...

根元まで巻く時は.....頭の上の方から巻き始める
毛先だけ巻く時は.....下の方から巻き始める

Point. 2

はずす順序は...

下の方からはずす

Point. 3

強さを変えたい時は...

強めのカール

小さめのカーラーを使う 1回に巻く毛束は少なめに
髪を強くひっぱりながら巻く 巻き時間は長めに

ゆるめのカール

大きめのカーラーを使う 巻き時間を短めに
(カールが強すぎたときはブラシ付ドライヤーなどで飛ばす)

Point. 4

ボリュームを変えたい時は...



ボリュームダウン

髪を下にひっぱりながら巻き、
根元を立ち上げないようにする



ボリュームアップ

地肌に対して髪を直角にひっぱり、
根元までしっかりカーラーに巻く

P13・P14の
イラストの見かた



カーラーの位置



印はカーラーを巻く方向

大大...


大...

カーラーのサイズ

ミディアム

ソフトカール全体巻き

使用カーラー 大 8本 大 3本




前髪は、外巻きにする
(立ち上げをつけるために、
カーラーをフェイスライン
に対して斜めに巻く)
トップ(頭頂部)は、
ボリュームが出るように
巻く(内巻き)
サイドは、内巻きにする
えりあしは、外巻きにする
カールが付きすぎない
ように時間は短く

仕上げ ヘアークリームを伸ばした手で全体をなじませ、首周辺のくぼま
せたい部分を押さえつけるようにする。
毛先は外向きにはねるように散らす。

外ハネ毛先巻き

使用カーラー 大 5本 大 2本




サイド・バックは、外巻
きにする
(カーラーの位置を合わせ
ると仕上がりがきれい)

仕上げ ヘアークリームを伸ばした手で後ろにとかすようにしながら、タ
イトに仕上げる。
毛先は無造作に散らす。

セミロング

ソフトカール全体巻き

使用カーラー 大 8本 大 4本




前髪は、外巻きにする
(立ち上げをつけるために、
カーラーをフェイスライン
に対して斜めに巻く)
トップ(頭頂部)は、
ボリュームが出るように
巻く(内巻き)
サイドは、内巻きにする
えりあしは、外巻きにする

仕上げ ブラッシングをしてカールをなじませヘアークリームを伸ばした
手で全体をオールバックにまとめ、毛先が外向きにハネるように
散らす。

シャギー スソ巻き

使用カーラー 大 10本 大 4本



前髪は、内巻きにする
サイドは、立ち上げが
つくように顔の中心に
向かって内巻きにする
バックはボリュームが
出すぎないように毛先
だけを内巻きにする

仕上げ ブラッシングをしてカールをなじませヘアークリームを伸ばした
手で、毛先を中心に髪全体につける。
カールをくずしながら毛先に動きをつける。

海外でご利用の前に

⚠ 注意

火災・やけどの恐れあり




- AC100 - 120V以外の地域で使用する場合は「お出かけこまき」だけでご使用ください。（AC240Vをこえる地域では使えません）

	お出かけ こまき	4本カーン スタンド	6本カーン スタンド
AC100～120Vの地域			
AC100～120V以外の地域		×	×

「世界の主な国の電圧とプラグ一覧表」をご確認のうえご使用ください

- A 2プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。
- C-2、B-3、O、S-3の地域については、別途プラグアダプターをご使用ください。
- 同じ国でも地域により電圧・プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で380Vなどの高圧電源が、家庭やホテル内に引き込まれています。現地でも十分ご確認のうえ、100V - 240Vの場合のみご使用ください。
- プラグアダプターは、最後までしっかり差し込んでご使用ください。
- ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できません。

プラグの種類(注)これらのプラグだけでは電圧の変換はできません。

A 2 (アメリカン タイプ)	別 売 品	C 2 (ヨーロッパ タイプ)	セ ット 別 売 品	B 3 (U.Kタイプ)	O (オーストラリア タイプ)	S 3 (U.Kタイプ)
この商品の プラグ形状						

C-2、B-3、O、S-3タイプのプラグアダプターを別売しております。


C 2プラグアダプター (250V 10A) ES073 標準価格450円(税別)	パル・プラグアダプターセット EH5001 標準価格2,000円(税別)	B 3プラグ 250V 5A O プラグ 250V 6A S 3プラグ 250V 5A
	海外旅行商品用のプラグ3点セット	

世界の主な国の電圧とプラグの一覧表

国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより記載の電圧・プラグの形状と異なる場合がありますので、ご使用前にお確かめのうえ、万一プラグ形状が異なる場合は、現地でプラグアダプターをお求めのうえ、ご使用ください。

地域	国 名	Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
ヨーロッパ	モナコ	Monaco	127/220	C-2
	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
	ルクセンブルク	Luxemburg	120/220	C-2
アジア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	120(110)	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	A-2
オセアニア	タヒチ	Tahiti	127	A-2
	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2, B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230	O
アジア	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	240	O
	西サモア	Western Samoa	230	O
	アルゼンチン	Argentina	220	C-2, S-3, O
アメリカ	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2, S-3
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
	エルサルバドル	El Salvador	110	A-2
	キューバ	Cuba	110	A-2, C-2, S-3
北米	ギアナ	Guyana	110/220	A-2, B-3, S-3
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2, B-3, S-3
	コスタリカ	Costa Rica	120	A-2, S-3
	コロンビア	Colombia	110	A-2
中米	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2
	スリナム	Surinam	127	C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230	S-3
	チリ	Chile	220	C-2, B-3
南米	トリニダード・トバゴ	Trinidad & Tobago	115/230	A-2, S-3, O
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2, S-3
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
カリブ海	バーミューダ	Bermuda	120	A-2
	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2, B-3, S-3
	パナマ	Panama	110/120	A-2, S-3
南米	パラグアイ	Paraguay	220	C-2, A-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2, C-2
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2
南米	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220	A-2, C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2, C-2
南米	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
	エジプト	Arab Rep. of Egypt	220	C-2, B-3, S-3
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2, C-2, S-3
	アンゴラ	Angola	220	C-2, B-3
アフリカ	ウガンダ	Uganda	240	C-2, B-3, S-3
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	オートボルタ	Upper Volta	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2
アフリカ	モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	マダガスカル	Madagascar	127/220	C-2
	マリ	Mali	220	C-2
	モーリタニア	Mauritania	220	C-2
アフリカ	モーリシャス	Mauritius	230	C-2, B-3, S-3
	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/240	C-2, B-3, S-3
	リベリア	Liberia Arab	120	A-2, B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2, B-3
アフリカ	ボツワナ	Botswana	220	C-2, B-3
	ナイジェリア	Nigeria	230	B-3, S-3
	ニジェール	Niger	220	C-2, B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2, B-3
アフリカ	チュニジア	Tunisia	220	S-3, B-3, C-2
	トーゴ	Togo Rep.	220	C-2
	タンザニア	Tanzania	230	B-3, S-3
	ダオメー	Dahomey	220	B-3, C-2
アフリカ	チャド	Chad	220	C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2, B-3
	セネガル	Senegal	127	C-2, B-3, S-3
	ソマリア	Somalia	110/220	C-2, B-3, S-3
アフリカ	エジプト	Egypt	220	C-2, B-3, S-3
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2, C-2, B-3, S-3
	シリア	Syria	115/220	C-2, B-3
	トルコ	Turkey	220	C-2
中東	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2, S-3, C-2
	ヨルダン	Jordan	220	B-3, S-3
	レバノン	Lebanon	110/220	C-2

こんなことが起こったら



定 格

電 源	カールンスタンド	AC100-120V 50Hz-60Hz
	お出かけこまき	AC100-240V 50Hz-60Hz
消 費 電 力	カールンスタンド	25W (大大カーラーを4本差し込んだ時)
	お出かけこまき	14W (大大カーラーを2本差し込んだ時)
質 量 (重 量)	約1,250g (ハードケース入)	

電流ヒューズは保護装置です。